

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF5形 制御盤 結線図

Spec NO.	04
特殊仕様	

Model	
形式	制御盤 ECF5-3.75B-04

Control panel spec	漏電しゃ断器, 進相コンデンサ, 制御盤仕様
	満渇水・故障表示, 無電圧出力端子付

電源端子台

R	S	T
端子サイズ M5、幅12.3		


漏電しゃ断器 (ELB)

フレーム／定格電流	感度電流
30A／30A	30mA

進相コンデンサ (SC)

容量
75μF

---- 破線は、客先設置範囲を示します。配線等は別途お求めください。



●A1～A4
警報信号用無電圧a接点端子
接点容量
250V-0.8A(誘導負荷)
・上記接点容量を超える場合は、
一度リレー受けしてください。