

## Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

### ECF8-A形 制御盤 結線図

|                  |    |
|------------------|----|
| Spec NO.<br>特殊仕様 | 07 |
|------------------|----|

|             |                |
|-------------|----------------|
| Model<br>形式 | ECF8-A0.755-07 |
|-------------|----------------|

Control panel spec  
制御盤仕様

漏電しゃ断器、進相コンデンサ、  
受水槽2槽切替回路付

--- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源端子台

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| R                | S | T |
| 端子サイズ<br>M4、幅8.8 |   |   |

漏電しゃ断器 (ELB)

| フレーム/定格電流 | 感度電流 |
|-----------|------|
| 30A/15A   | 30mA |

進相コンデンサ (SC)

| 容量   |
|------|
| 30μF |

電源  
三相 AC200V  
50Hz

